Moah诺亚舟 电子词典



卷首语

恭喜您拥有了教育电子行业十几年来最伟大的 突破、最具创新意义的划时代高科技产品——诺亚 舟NTV518学习娱乐型音乐电子词典。

最强大的词典功能

完整收录了《朗文双解》(最新版)、《新英汉词典》(世纪版)、《现代汉语》(双语版)三大权威词典,并在此基础上进行了全面的数字化、合理化排序,属性自由跳查、全程无限反查等,使数字化的优势得以充分发挥。除此之外,本词典机还包含英汉、成语双解、简明汉英、新课标、分级、常备、新词各种词典,还可从我公司网站下载您心仪的网络专业词典。

最高效的学习功能

在**NTV518**中有大量的独特创新技术,包括 有:

NEPlayer: 互动学习多媒体播放器

一键通:智能同步下载

NMail: 多媒体特效邮件

NMD&NMT:可更换式多媒体动漫菜单

NFLash MX: 可视化设计工具

NTrack: 学习轨迹记录和智能分析系统

DLsprite: 下载精灵

有了这些技术的NTV518首先是一个多媒体课件播放器,它充分发挥了手持式电子设备的特色,使声音、图片、动画、音乐、文字等完美结合,使听、说、读、写、看、译有机统一,真正结合了教与学、学与练、记录学习轨迹并进行综合智能分析,让您全方位置身干互动趣味学习体验之中。同时,

NTV518又是一个超级的互联网终端,通过网络服务让您可以自由实现同步学习课件下载、NMAL邮件的网络互送、学习轨迹NTRACK的上传记录分析、学习情况及时向家长通报等,更让您同时拥有一个200多名诺亚舟制作人员,2万多名优秀的教学名师专家组成的专门课件制作、教育资源整合传播的组织——诺亚舟教育网(www.noahtech.com.cn)。NTV518更难得的是各位用户不仅可以享用这些技术带来的便利,它更是一个可以让您自由发挥的创作平台,用这些工具可以进行同步学习课件、动漫菜单编程、开机动画、开机音乐等等制作。让您在以后的学习生活中随心所欲的DIY,编程制作高手中此开始。

最丰富的娱乐功能

NTV518的MP3娱乐、录音、记事、计算、时间、游戏等功能也堪称一流,并实现了行业中多项技术突破,包括:

高音质MP3发音:实现了所有单词、学习课件、听力教材、歌曲等高音质MP3格式的播放。

高速度USB下载:实现了高速度的USB文件下载速度。

超长录音时间:实现了简捷并超长时间的录音功能。

NTV518是您学习、生活的好帮手,也是您休闲、娱乐的好朋友,让您真正体验"学习着、快乐着、进步着"。

本公司致力于不断提升产品性能,因此保留对本书中所阐述的功能和人机界面进行改进而不预先通知的权利。您可登陆诺亚舟教育网(www.noahtech.com.cn)下载最新版本说明书。

LNTV518新手必会篇目录 L

_	— 1	健通问步学习卜载操作指南
	1	安装下载精灵程序
		1.1 电脑系统的基本要求 2
		1.2 下载精灵程序安装 2
		1.3 下载精灵程序运行
		1.4 下载精灵升级
	2	电子词典与电脑连接
		2.1 USB 数据传输线简介
		2.2 USB 数据传输线与电脑连接
		2.3 USB 数据线与电子词典连接
	3	一键通用户网络注册
	4	修改用户档案信息
	5	修改课程表 8
	6	一键通同步下载
		6.1 网络一键通同步下载
		6.2 本地一键通同步下载10
_	普	通模式(非一键通)下载操作指南1
	1	网站资料下载并解压1
	2	连接电脑和电子词典1
	3	下载资料12
		3.1 下载同步学习资料12
		3.2 删除同步学习资料13
_	_	传文件14
四	NT	V518 移动硬盘10
	1	复制文件16
	2	删除文件 17
五	电	子词典系统升级18
	1	系统升级准备18
	2	正常系统升级(又名白屏升级)19
	3	非正常系统升级(又名黑屏升级、系统修复升级)20

六 学	习功能	. 21
1	NEPlayer互动学习界面按键操作功能说明	. 21
	1.1 通用按键功能	. 21
	1.2 文本浏览	. 21
	1.3 音文同步	. 22
2	NEPlayer 互动学习	. 22
	2.1 综合学习	. 22
	2.2 同步学习	. 22
	2.3 多科助考	. 24
3	单词学习	. 26
4	音文同步听力学习功能	. 31
七M	P3 娱乐功能	. 32
1	MP3播放界面	. 32
2	添加音乐	. 32
3	MP3功能操作说明	. 33
八录	音功能	. 34
九存	储及下载文件的管理	. 35
1	网络资源管理	. 35
2	存储空间整理及格式化	. 36
	2.1 空间检查	. 36
	2.2 空间整理	. 36
	2.3 磁盘格式化	. 36
	2.4 驱动器低格	. 36
	2.5 产品信息	. 37
十 双	机互传功能	. 38
+-	可换式多媒体菜单功能	. 40
	1 WINDOWS菜单 (系统默认)	. 40
	2 动漫菜单	. 40
+=	NMail 网络邮件的收发功能	. 41
	1 添加邮件	. 41
	2 发送邮件	. 42
	3 接收邮件	. 42
$+\Xi$	NTrack学习轨迹记录和智能分析系统	. 43
十四	NFLash MX——可视化设计工具	. 43
十五	NMessage学情通报系统	. 43


╎NTV518新手基础篇目录 ╬

_	使持	· 甘汪怠事项	.4
\equiv	机	身简介4	5
\equiv	基	本使用说明4	16
	1	按键功能说明4	16
	2	屏幕标识说明4	2
四	输	入法简介5	51
五	系统	统复位5	52
六	电流	原使用5	33
七	词织	典功能5	54
	1	朗文双解词典功能 5	54
		1.1 发音、跟读及复读功能 5	54
		1.2 普通查询 5	54
		1.3 顺序查询 5)/
		1.4 模糊查询5	/
		1.5 反查5	36
		1.6 回顾5	36
		1.7 生词库 5	56
	2	新英汉词典功能 6)(
	3	英汉词典功能 6)(
	4	现汉双语词典功能 6)C
	5	成语双解词典功能 6	31
	6	简明汉英词典功能 6)2
	7	新课标词典功能 6)2
	8	分级词典功能 6)2
	9	常备词典功能 6)2
	10	新词词典功能 6	ìG
	11	网络词典功能 6	ìG
$/ \setminus$	记	事 6	34
	1	名片盒6	}/
	2	备忘本 6	ìE
	3	提醒 6	ìE
	4	理财簿 6	6
	5	津程 表	ìF

九 计算功能67
1 计算器67
2 科学计算67
3 统计计算69
4 进制换算69
5 贷款按揭70
6 单位换算70
7 所得税71
8 増值税71
9 汇率换算72
十 娱乐73
十一 资料73
十二 时间功能74
1 时间日期74
2 世界时区74
3 倒数计日74
4 时间校正74
5 闹铃设置74
6 月历74
十三 系统功能75
1 系统设置75
1.1 铃声设置75
1.2 现汉设置75
1.3 亮度调节75
1.4 发音模式75
1.5 密码设置75
1.6 时间方式76
1.7 音量调节76
1.8 按键声音76
1.9 自动关机76
1.10 显示模式76
2 开机设置77
十四 产品规格78
十五 售后服务78
附录A 简易故障排除方法79
附录B 五笔字型键盘字根总图80

【 NTV518新手必会篇 】

一 一键通同步学习下载操作指南



1 安装下载精灵程序

1.1 电脑系统的基本要求

- Pentium® Processor 500M Hz以上
- Microsoff® Windows® 2000或以上操作系统(Windows® 98 及以下操作系统不活用)
- 128MB以上内存
- 30MB以上剩余硬盘空间
- 光弧

1.2 下载精灵程序安装

A 请在开始安装下载精灵程序前关闭电脑上打开的所有软件应用程序(包括防病毒软件)。

B 将安装光盘放入光驱:



C 找到下载精灵的安装程序 , 双击进人程序安装

提示界面。





③用鼠标左键单击 下步00 确认安装到默认的文件夹,或用鼠标左键单击 整800 选择安装到其它文件夹



②选择"我同意该许可协议的条



④填写"用户信息"后,并用鼠标 左键单击下于3000



⑤填写快捷方式文件夹信息,用鼠标左键单击 (1990)



⑦正在安装"下载精灵"程序,可用鼠标左键单击 聯© 中断安装



⑥查看安装信息,并用鼠标左键单击 (1948)




⑧安装完成后,可用鼠标左键单击□



1.3 下载精灵程序运行

双击电脑桌面上"下载精灵"的快捷图标 🚾 运行下载精灵程序。



为保证您能正常使用"一键通"功能,请确认您现用的电脑能正常上互联网,并要求是直接上网,若您当前的电脑是通过"代理服务器"上网,则需要进行下载精灵网络代理服务器设置。请点击下载精灵程序工具栏中的最大理按钮进行设置网络连接,如下图:



根据当地实际上网的情况进行设置(可联系当地网络技术人员协助设置或查看帮助信息),正确连接网络后再运行"下载精灵"程序即可。

1.4 下载精灵升级

在下载精灵界面上,用鼠标左键单击"文件菜单→下载精灵升级"即可进行升级。



若当前运行的下载精灵是最新版本,在状态栏会显示"您的下载精灵已经是最新的"。


2 电子词典与电脑连接

2.1 USB 数据传输线简介



2.2 USB 数据传输线与电脑连接

将数据传输线的USB插头插在电脑的USB端口上(注意: USB 插头要插到位),如下图:



2.3 USB 数据线与电子词典连接

将数据传输线的接电子词典端的USB插头插人电子词 典的USBCC插口中,(注意插头插人方向且一定要插到 位),如下图:




3 一键通用户网络注册

用户要实现一键通同步学习下载功能,须先进行用户网络注册。当电子词典与下载精灵(服务器)连接后,通过"一键通"功能进行网络注册,注册成功后下载精灵服务器将根据您的用户信息进行存档,并发送一个用户 PID 号到您的

电子词典,在以后的网络信息发送(同步课件下载等)都以 此用户 PID 号为准。

用传输线将"电子词典与电脑"连接起来,并在电脑上运行"下载精灵"程序,并保证电脑已连接到互联网。





②下载精灵端弹出用户注册对话框,如图。为保证您注册后所产生的PID号的安全性,特要求您输入保密口令并记住,为以后使用。

③在"用户注册"项中,输入 密码和重复密码(至少六位数字)后点 击[進] 按钮,显示如图。





④注册完成后,电子词典端"传输正常完成"并断开下 载精灵与电子词典的联接。

注册成功后下载精灵服务器会自动产生一个世界上独一无二的用户PID号,作为对注册用户的档案管理代号。同时下载精灵会将此PID号发送到您的电子词典中。可在"用户档案"PID项中查看到自己的PID号码。

在使用过程中,若您不小心遗失了你的PID号(如电子词典被格式化后),为保留对您以往上传到下载精灵服务器的信息(信息包括学习轨迹,用户档案信息等)持续有效,建议您重新注册时使用恢复PID号功能。

通过"一键通"功能连接电脑与电子词典。下载精灵会弹出如图界面。输入第一次注册时的PID号及用户密码即可恢复原用的PID号。



在特殊情况下(如产品信息被破坏),通过"一键通"功能连接电脑与电子词典时,下载精灵端会弹出"输入机身序列号"的对话框。



可查看机身背面的序列号,对照输入后点击"确定"即可继续操作并恢复此机器独一无二的S/N系统机身编号。

4 修改用户档案信息

在一键通网络注册(第一步)时,注册的用户档案信息是电子词典出厂时预置的内容。所以在此在要根据用户自己的实际情况进行用户档案信息修改并上传到下载精灵服务器进行登记。

①按**■**雜进人目录界面,按**〕**键移动到"系统"栏,按▼键移动光标到用户档案。



②按 ★ ■ 键进人 "用户信息注册"界面。

用户信息注册 姓名:阿诺 性别:男 年级:小学三年级 学期:下 生日:1996年01月01日 开学日期:2006年03月01日 手机: EMAIL:

③按Ⅲ■■键进入修改界面。需自行输入的内容时,屏幕左下方会出现输入法提示符,如[拼]。按《】键移动光标,按

姓名: 张小明 性别: 男 年级: 小学五年级 学期: 上 生日: 1994年10月21日 开学日期: 2006年09月01日 手机: 1365236178 EMAIL: zxmmoah21cn. com [章]

▲、▼键选择内容。例:

注:在"用户信息注册"界面中,"姓名"、"年级"、"学期"、"开学日期"和"所用教材的ISBN"是必填顶,请根据各自实际情况认真准确填写。

④按 (●A・) 键确认内容并切换至"所用教材的ISBN"界面。

所用教材的ISBN 英语:**1**107169335 第1版 请输入当前所用数材的ISBN书号。(每本书都有唯一对应的ISBN号码,一般标注在封面背后的条码上面。)

⑤按*******-键确认内容并切换至"用户信息"界面,会显示您的PID号。例:

除以上必填顶外,其他顶内容可根据需要自行填写。在 电子词典上按**■**0/键,并确认保存。

通过"一键通"功能连接电脑与电子词典后,下载精灵会将修改后的用户档案信息重新上传到本公司的服务器,进行重新登记即可。用户的PID号不会改变。

5 修改课程表


要实现学习资料同步下载,需先填好"课程表"中的课程。当进行同步下载时,下载精灵服务器将根据您课程表所填写的课程和开学日期自动计算出标准的课时来得出您当前所需下载的课件而进行同步学习资料下载。

①按■乗離进入目录界面,按▶键移动"记事"栏,按▼键移动"记事"栏,按▼键移动光标到课程表。



②按 键进人界面。





按**▲**、▼键选择星期,按**▲**、▼键选择第几节课程; 课程选择同户操作。


④编辑完所有的课程后, 讲行操作即可.



6 一键诵同步下载

6.1 网络一键通同步下载

①通过"一键通"功能连接 电子词典与电脑后, 下载精灵首 先会检测网络状态。若与服务器 连接正常,则直接进入"网络-键诵同步下载"界面。




若当前显示的下载课件清单 不是你所需要的, 可按 解 辩讲 人"课件同步微调"界面。



注: 若课程表编辑不完整, 存储后也会进入"课件 同步微调"界面。

词典上按┃♥ス━健即进行课件 下载,下载精灵端显示下载进 度如图.

③电子词典端提示如图:



6.2 本地一键诵同步下载

若当前电脑不能上网或不能经常上网的问题,可通过"本地一键通"功能实现学习资料同步下载。

当您在注册成功后,并在能正常上网使用"一键通"功能下载同步学习资料时,下载精灵服务器会将你所用的本学期所有同步课件内容,自动下载并保存在您的电脑中。

若您的电脑不能正常上网,也可通过配有所需同步课件内容的光盘,并将光盘放入电脑光驱中,实现本地"一键通"下载功能。

操作方法基本同"网络一键通下载":

①通过"一键通"功能连接电子词典与电脑后,电子词典直接进入"网络一键通同步下载"界面。



若当前显示的下载课件清单不是您所需要的,可按证题键进人"课件同步微调"界面。



注: 若课程表编辑不完整,存储后也会进入"课件同步微调"界面。

②按任意键开始进行下载。 如图:

OK)

若下载精灵无法找到您所需 下载的文件时,则提示如图:

表示本机或光盘中没有您所填写的ISBN号所对应的同步学习资料。

二 普通模式(非一键通)下载操作指南

同步学习资料,除可通过"一键通"功能下载外,还可登陆我公司网站下载相关学习资料,并通过普通模式实现下载。

普通模式下载步骤:

1. 网站资料下载保存并解压→2. 运行下载精灵→3. 连接电脑和电子词典→4. 下载资料

注:除同步学习资料外,其它学习资料、MP3、图片素材、网络词典、应用程序等只能通过普通模式下载。


1 网站资料下载并解压

用户首先登陆本公司网站(www.noahtech.com.cn),在网站上找到NTV518的下载专区,并将您所需要的文件(学习资料、网络词典等)内容下载到您的电脑中(记住其保存的路径,下载的文件一般为压缩文件,要解压后才能使用),再通过下载精灵下载到电子词典中。

2 连接电脑和电子词典

确认电子词典与电脑连接正常,并在电脑上运行"下载精灵"。

电子词典端进入"网络→网络传输"界面,按**/**■ス=键 进入等待传输界面。



下载精灵端显示如下:



3 下载资料

以下载存放在桌面的"同步学习"资料为例。

注:此添加文件是登陆我公司网站,在**NTV518**下载专 区中下载并解压后生成的文件。

3.1 下载同步学习资料

①点击"桌面",在"桌面"的文件列表窗口中选择需下载的文件(可按电脑键盘上的"Shift"键选择多个文件)。



注: 所下载的文件会自动识别并下载到其所对应的 NTV518机目录菜单中。

②下载过程中,下载精灵端和电子词典端显示如下:



数据传输中,请稍候...!

③下载完成后,下载精灵端和电子词典端显示如下:





此窗口显示的是"NTV518硬盘、同步学习\"的文件列表

3.2 删除同步学习资料

在"NTV518硬盘\同步学习\"文件列表窗口内选定需要删除的文件后,再点击下载精灵程序工具栏中的 **腺** 删除按钮,即弹出如右提示窗口,按提示进行操作即可。



注:NTV518硬盘中的"多媒体、应用程序、文书浏览等"的下载及删除等操作方法与"同步学习"相似,请参照 其操作介绍。


三 上传文件

本功能可将电子词典"网络资源"中的资料上传到您的电脑上。以上传电子词典"网络资源\个人文档"中的资料到电脑"桌面"中为例。

电子词典端操作

确认电子词典与电脑连接正常,并在电脑上运行"下载精灵"。

电子词典端进人"网络→网络传输"界面,按 (■1) 建入等待传输界面。



电脑端操作

点击"个人文档",进入"NTV518硬盘\个人文档\"的文件列表窗口;在窗口中选定需上传的文件;点击工具栏中的 上传按钮,屏幕会弹出"选择上传的目录"对话框;在"选择上传的目录"对话框中选择目标文件夹,并按[OK]按钮确认上传。



上传过程中,下载精灵端和电子词典端显示如下:





上传完成后,下载精灵端和电子词典端显示如下:





注:网络资源中的同步学习资料、多媒体、应用程序、 文书浏览、名校考堂、动漫菜单、词典管理、NMAIL等的上 传操作方法同上。


四 NTV518移动硬盘

此功能可使电子词典作为一个"移动硬盘"使用,可 方便实现对文件进行"复制"及"删除"功能。操作方法 如下:

1 复制文件

以复制"其它文件"中的文件到电脑桌面为例。

确认电子词典与电脑连接正常,并在电脑上运行"下载精灵"。电子词典端进入"网络→网络传输"界面,按 (电入 章) 健进人等待传输界面。



点击"其它文件",进入"NTV518硬盘\其它文件\"的文件列表窗口,在窗口中选定需上传的文件后按住鼠标左键不放,直接把文件拖到目标文件夹中(会反显被选中的文件夹)。




1.点击"其它文件"

松开鼠标左键即开始复制。复制完成后,电子词典端显示"传输完成,等待下次传输!"。

2 删除文件

以删除"其它文件"中的文件为例。

确认电子词典与电脑连接正常,并在电脑上运行"下载精灵"。电子词典端进入"网络→网络传输"界面,按 (电入 电) 键进入等待传输界面。



点击"其它文件",进入"NTV518硬盘\其它文件、"的文件列表窗口,在窗口中选定需删除的文件。



1.点击"其它文件"

点击工具栏中的 **鼠** 删除按钮后,屏幕会弹出删除确认对话框,点击 [Yes] 即可。



★其功能实现与现在流行的"U盘"功能相似。

五 电子词典系统升级

针对机器—些功能的提升、拓展及改进,诺亚舟公司会不定期在公司网站上发布最新的程序升级供用户升级使用。

① 注:此升级文件要在本公司网站"下载中心"NTV518下载专区中下载,并要解压使用。

1 系统升级准备

升级需知

所谓升级是指更新NorFlash中的部分系统程序和数据,就算升级坏了,也可以再升级,因为在电子词典内部有一部分ROM程序专门支持系统修复升级。

确保电池电量充足

为避免电子词典在升级过程中因电量不足导致升级失败,造成系统崩溃进入黑屏状态,最好升级前先确认电池电量充足。

下载系统升级包

登陆本公司网站(www.noahtech.com.cn),在网站上找到NTV518的下载专区,在传输升级中,选择"NTV518系统升级程序"并下载到您的电脑中,请记住其保存的路径。

① 注:下载的文件一般为压缩文件,请用解压软件解压后才能使用。如果您没有安装解压软件,可点击下面网址进行下载并安装。http://www.winrar.com.cn/download.htm

2 正常系统升级(又名白屏升级)

正常系统升级是指:可看到各种提示信息的升级。

确认电子词典与电脑连接正常,并在电脑上运行"下载精灵"程序。

电子词典端操作

确认电子词典与电脑连接正常,并在电脑上运行"下载精灵"。

电子词典端进人"网络→系统升级"界面,按**/**▼X = 键进入等待升级界面。



升级提示 请确认电池电量充足的情况下进行 系统升级,升级时建议暂停计算机 的其它工作,并且不允许中断升级 过程,升级结束自动重新启动,若升 级失败,请按住[G]键并轻击一下 [[Reset]重新升级

下载精灵端操作

①点击工具栏的 升级按钮后,弹出打开对话框;在弹出的对话框中选择升级文件所在的文件夹及选择升级文件,点击[打开]按钮开始升级。



②升级过程中,下载精灵端和电子词典端显示如下:





③升级完毕后电子词典则自动进行重新启动,并进人总目录回面。

3 非正常系统升级(又名黑屏升级、系统修复升级)

若在升级过程中突然断线或电脑死机等异常事故发生及 在平时使用出现异常现象,以导致机器系统崩溃无显示、不能 正常显示或不能正常使用等而不能正常进行重新升级时,可采 用如下方法进行系统程序修复升级,从而使机器恢复正常。

确认电子词典与电脑连接正常,并在电脑上运行"下载精灵"程序。

电子词典端操作

按住 "G" 键不松开,用细物点击复位键一至两秒后松 开,直至屏幕出现"已进入升级"系统修复升级提示语,表示电子词典已正常进入了升级状态,才能松开"G"键。



下载精灵端的操作

在NTV518机进入黑屏升级状态后,下载精灵端会弹出"用户信息错误,您是否要进行系统升级?"对话框。



点击"Yes"按钮,出现文件选择对话框,后继具体操作和正常系统升级状态下,下载精灵端的操作一样。

升级完毕后电子词典则自动进行重新启动,并进人总 日录回面。

六 学习功能

1 NEPlayer互动学习界面按键操作功能说明

1.1 诵用按键功能

按键操作	功能实现
1.[复读] / [发音]键	可使能发音的内容进行重复播放
2.[设置]键	进人课件学习级别及音量设置状态
3.[返回]键	退出当前内容
4.[添加]键	快进
5.[生词]键	快退
6.[SHIFT+生词]键	到文件头
7.[修改]键	可在"暂停/恢复"之间切换
8.[输入]键	确认选定的内容
9.[上/下/左/右]键	内容目录选择
10.[字母]键	输入英文字母
11.[SHIFT+字母]键	输入对应的大写英文字母
12.[SHIFT+设置]键	查看当前操作说明帮助热键
13.F1	选择答案 "A"
14.F2	选择答案 "B"
15.F3	选择答案 "C"
16.F4	选择答案 "D"

1.2 文本浏览

(当前学习内容为纯文本性内容,一般进入时篇头有光标 反显)状态时按键操作:

按键操作	功能实现
1.[上]键	文本上翻一行
2.[下]键	文本下翻一行
3.[上翻页]键	文本上翻一页
4.[下翻页]键	文本下翻一页
5.[输入]键	进人阅读方式设定界面
6.[右]键	进人反查,标记状态
7.[返回]键	退出浏览器

当操作▶键进入文本反查标记状态时按键操作如下:

按键操作	功能实现
1.[上]键	反白位置上移一行
2.[下]键	反白位置下移一行
3.[左]键	反白位置左移一个词或字
4.[右]键	反白位置右移一个词或字
5.[空格]键	标记或取消标记反白的词或字
6.[输入]键	显示字或词的解释,若是英文单词则存人生词库
7.[返回]键	退出反查、标记状态进人阅读


1.3 音文同步

(当前学习内容为声音与文字同步播放,一般进入时篇头也有光标反显) 状态时按键操作:

按键操作	功能实现
1.[上]键	同级快退一个单元
2.[下]键	同级快进一个单元
3.[上翻页]键	快退到该级单元的最上级单元的同级上一单元
4.[下翻页]键	快进到该级单元的最上级单元的同级下一单元
5.[输入]键	在"主文本/辅助文本/无文本"显示方式之间循环切换
6.[P]键	暂停/播放
7.[空格]键	A~B段播放设定,第一次设置A点,第二次设置B点,第三次取消
8.[R]键	复读本单元,第二次取消

2 NEPlayer 互动学习

按 ¥3 键进入学习功能目录界面,可按▲、▼、《、▶ 键选择学习功能进入学习,按 √□ 键进入。



2.1 综合学习

此功能主要用于下载下来大量的经典试题对其进行学习、测试,并配有经典试题讲解分析,以达到实践模拟考试的效果,全面帮助提升考试能力、提高考试成绩。其基本功能操作可参阅同步学习,同时也可在各种状态下按例,上重型热键查阅相应操作说明。

2.2 同步学习

此功能主要通过"一键通下载"或"普通模式下载"下来的大量生动活泼的同步学习课件进行播放学习。进人同步学习课件界面。在不发音的状态下,可按▲、▼、◆、▶键翻屏浏览。

例: 一些常用功能操作 状态.




a.重复播放状态

发音时,按**基**键可使当前的内容进行重复播放,屏幕左下角同时显示复读图标,如图:



b. 学习状态设置功能

按**③**建建人课件学习级别及音量设置状态,如图:



c. 快讲功能

发音时,按**逐到**键屏幕左下角同时显示相应的快进图标,并接着进入到下一屏幕内容,如图:



d.快退功能


发音时,按**国** 键屏幕左 下角同时显示相应的快退图标, 并接着返回到上一屏幕内容, 如图:



e.暂停/播放功能



f. 快回到文件头功能




还有许多功能实现可参看前面的按键操作功能介绍,也可通过按例明上**逐**型热键讲行查看其对应的操作说明。

2.3 多科助考

可从诺亚舟教育网站下载大量的多科助考内容进行播放学习。进入多科助考内容列表界面,按▲、▼键选择内容,按**/**▼A-W进进人。试题操作举例如下:

2.3.1 听力题

进入听力题,先播放对话,请仔细聆听,对话结束后显示相关的问题,按◆、▼键查看未显示的内容。



根据听到的对话内容回答问题,按F1~F4键选择相应的答案或按◀、▶键选择答案,按▼1~ 键确认。

如回答正确,显示如图一并进入下一题。如回答错误,显示如图二,按相应按键操作即可。



2.3.2 单项选择题

进入单项选择题,按▲、 ▼键查看未显示的内容,按 F1~F4键选择相应的答案或按 【、】键选择答案,按【■X = 键 确认。

答案结果显示及操作同听力题。

2.3.3 完形值空题

进入完形填空题,按▲、▼键查看未显示的内容,按**∢**、 键选择反显题号,按**▼** · · · 健进入该题的选择答案。



已回答的题目如须修改,可移动光标反显题号,按*******键进人该题的重新作答。

完成全部填空后显示结果,答案结果显示及操作同听 力题。

2.3.4 阅读题

进人阅读题文本浏览界面,按▲、▼键查看未显示的内容,按 (基本) 健进人与文本相关的选择题界面,按F1~F4键选择相应的答案或按 (、) 健选择答案,按 (基本) 键确认。



完成本题后,系统自动进入下一题,直至完成全部选 择题。

在选择题界面,可按 50 键返回文本浏览界面。

完成全部填空后显示结果,答案结果显示及操作同听力题。

2.3.5 短文改错题

进人短文改错题,按▲、▼键查看未显示的内容。可在 纸上记录短文中错误的地方。短文后将显示题目答案。

2.3.6 书面表达题

本题是要求用户根据写作要求,及提供的参考例文,在 纸上写一篇短文。

2.3.7 语文题

本题内有大量古诗文译解,内容包括"音画欣赏"、"名师解析"、"说明导读"、"同步朗诵"、"全文浏览"和"巩固练习"。具体操作可在各种状态下按图:

3 单词学习

从"目录→学习→单词学习"进入单词学习功能。

3.1 智能背单词

此方法为学习者营造了一个人机交互记单词的环境,提供小学一年级到高中的单词学习和自建生词库等学习功能, 是记单词的最佳助手。

举例操作如下:

选定此项按**/■**入■ 键确认, 显示如下画面:



- ◆按**全**、**▼**、**﴿、)**键选择年词库、组别(第几组)、浏览方式(词义回想)、浏览速度(秒);
- ◆按▲、▼键选择词库、组别、浏览方式、浏览速度 等;

a.m. [,ei 'em] [©] n. 上午

- ◆ 在光标办输入字母:
- ◆ 按MF+字母键输入英文的大写字母;
- ◆ 按4、 键可移动光标进行修改;
- ◆ 按<a>## 按<a>## 使<a>## 使<a>#
- ◆ 按 增入 = 键确认,屏幕动画提示答案对或错,并自动进入下一个单词画面。

3.2 单词连线

举例操作如下:

选定此项,设置好词库、组别后按**/**•/>• 键确认显示如 画面:

按**/■**>■ 键确认后显示如 画面:

按▲、▼键选择相对应的 单词释义,再按**/**•••>键确认后 显示如下画面:

重复以上的步骤,直到连接 完所有的单词。



between n. 答案. 回答. 各 am n. 棒球 in 的第一 baseball v. Be动in的第一 answer prep. 在. . . 之间 break n. 休息, 暂停, 破 n. 答案. 回答. 答辩. 抗辩v. 回答说 . . 答复说. 符合. 反响. 响应

between

n. 答案。回答,答
n. 修案。回答,答
n. 修要动词的第一
prep. 在...之间
n. 休息,哲停,破
between

between n, 答案, 回答, 答 am baseball v. Be动词的第一 rep. 在 Z间 free 破裂, 建设, 突变 对破, 造犯,折断,削弱, 超过, 突变


按 键 键 解认,系统会自动进行判断结果(屏幕同时显示动画提示对或错),如连接正确则直接进入下一组游戏,如连接错误则显示正确的答案并按 章 键进入下一组游戏。

3.3 翻牌成对


游戏的同时增加记忆力。

举例操作如下:

选定此项,设置好词库、组别、级别后按 (▼1) 键首先自动预览一遍(按 (按) 键可退出自动预览间),如图:



接着进入如下画面开始游戏:



- ◆ 此时按◆、▼、**﴿**、**▶**键移动光标,按**康**从**■**键翻开牌并显示其内容;
- - ◆ 当翻开的两张牌其单词与解释都相配时则正确;
 - ◆ 当翻开的两张牌其单词与解释不相配时自动合上。
- ◆ 当时间到达时,还没有翻完牌系统则提示错误画面 并自动进入下一组游戏。

3.4 太空堡垒

举例操作如下:

选定此项,设置好词库、组 别后进入此界面,系统会自动进 行发音,在此界面下按★、¥ 键查看未显示的释义。



按((1)) 键则显示单词,如图:




按▲、▼、【、▶键移动导弹选择相对应的(所发音单词)释义,再按√▼↑ = 键确认。

如所选的答案如正确则显示如图,并自动进入下一个游戏。



如错误则显示正确的单词及解释并进入下一个游戏:



3.5 星球大战

举例操作如下:

选定此项,设置好词库、组 别、级别后进人此界面。



在光标处:

- ◆ 按◆、◆键移动对已输入的字符进行修改,按 题 键 删除已输入的字符,按 图 + 目标字母可输入大写字母,按 * ◆、◆键切换游戏暂停或继续,输入正确的英文单词后(按 键 键 可输入特殊字符),系统会提示相应的画面并自动把答对的导弹取消。
- ◆ 导弹落地的数量增多,生命值逐渐减少。当生命值为0或全部游戏答对时,游戏结束并自动返回到学习设置 画面。

3.6 一目十行

举例操作如下:

选定此项,设置好词库、组 别、级别后进入提示界面。

提示界面过后,屏幕显示 出单词(一闪而过)后,进入如 图界面。

按**▲**、▼键将光标移到单 词"a.m."上

按譯÷键选定答案。



4 音文同步听力学习功能

进入音文同步学习功能后,选择相应的音文同步文件,按 (***) 健开始播放文件。按 (***) 健翻屏播放前后内容。

以"三最"文件为例:



音文同步听力学习功能操作说明

暂停:按**回题**键暂停播放内容,再按**回题**键继续播放内容。

循环播放:按**R4**腱循环播放当前屏幕内容,再按**R4**腱 取消循环播放并继续播放内容。

AB段设定:按量+键设定A点,再按量+键设定B点并重复播放AB段内容。在重复播放AB段内容时,按量+键取消播放AB段并继续播放内容。

辅助显示: 按 键 可切换显示正文内容与辅助文本内容。如正文显示的英文,辅助文本显示的就是该英文的中文解释。

音量调节:按▲、▼键调整音量大小。

跟读: 在发音界面,可进行跟读对比。按□■■键,电子词典会进行原音播放,当屏幕显示"跟读"时,请对着麦克风跟读单词。按■□键退出跟读录音后,系统会自动播放原音与录音,进行跟读效果对比。

退出:按▼ 健退出。

七 MP3娱乐功能

1 MP3播放界面



2 添加音乐

按MP3键进入MP3播放界面。按F2或U7键进入音乐列表界面。

按 **F2** 键进人"网络资源"按▼键选择"音乐天堂",按 ***** 键进人歌曲列表界面,选择相应的音乐文件。

添加完成后,连接按******键 两次返回播放列表界面。







在列表界面下,按**F3** 腱可删除光标所选的音乐。选择需播放的音乐按 **P** · · 健确认并返回播放界面。

注:本功能只支持播放比特率在8~192K bps的 MP3格式文件。本功能只提供播放功能,不承担对此类 数据侵权行为的连带责任。

3 MP3功能操作说明

在添加音乐后,可操作以下按键实现MP3播放功能。

按键	功 能
FI	最小化播放。
F2 或U ₇	进人播放列表界面。
F3	进人播放模式选择界面。
F4	进人EQ模式选择界面
Pô	设定AB段音乐
Q ₁	切换不同的MP3播放界面。
W 2	播放上一曲。
修改 或 E 3	暂停播放音乐。
音标▶或R4	播放音乐。
T 5	停止播放音乐。
Y 6	播放下一曲。
[s	进人歌词显示界面。
生岡41 或 🛧	停止播放音乐并开始快退,再按任意 键停止快退并继续播放音乐。
→※ 加 或 ▼	停止播放音乐并开始快进,再按任意 键停止快进并继续播放音乐。
▲, ▼	调整播放音量大小。

播放模式:按F3键进人播放模式选择界面后,按▲、 ▼键选择"循环播放"或"随机播放"。

音效模式:按**F4**)腱进入EQ模式选择界面后,按▲、 ▼键选择NORMAL(普通)、CLASSIC(古典)、ROCK(摇滚)、POP(流行)或JAZZ(爵士)音效,按**√**□ λ = 健确

AB段设定:按序3键设定A点,再按序3键设定B点并重复播放AB段音乐。在重复播放AB段音乐时,按序3键取消播放AB段音乐并继续播放音乐。

认并返回播放界面。

后台播放: 按F1键最小化播放器,继续播放音乐并

返回主目录界面。可在播放所选音乐的同时,进行电子词典的其他功能操作,如词典浏览等功能。按[MP3]键可重新显示播放界面。

歌词同步: 若当前播放歌曲已下载歌词,歌曲播放时,在歌词滚动显示区或歌词显示界面会显示同步歌词。 (注意: 歌词名必须与歌名完全一致(文件扩展名除外),目目前只识别简体和英文歌词。)

歌词显示界面:按□ø键可切换至歌词显示界面。再按 键返回播放界面。

屏幕抓词:在歌词显示界面,按▶键停止播放音乐并进入屏幕取词状态,按﴿、▶键移动光标,按/▼→□键查看该词的解释。可按金、❤键查看显示的解释内容。按●□键返回播放状态继续播放音乐。

八 录音功能

本机有内置麦克风,从菜单"开始→录音"或连续按MP3 键两次进人录音功能界面。



按**FI**键进入录音状态并开始录音,再按**FI**键停止录音并进入编辑录音文件名状态。

按 ● 本 ■ 健确认并进入"网络资源、录音文档"列表界面。 在录音功能界面,也可按 F2 健 进入录音列表界面。





在录音状态下,若不按**FI**键停止录音,系统会继续录音直至存储空间为零为止。录音时间的长短,根据内存所剩空间而定。

九 存储及下载文件的管理

1 网络资源管理

本功能能够对个人文档(名片、备忘等)、下载的同步学习资料、MP3歌曲、应用程序、动漫菜单、词典管理等进行删除及查看其文件的大小等管理,个别功能还可直接进入其功能操作。


删除资料

以删除音乐天堂中的MP3歌曲为例。

①连接按**¥3**键两次进入网络资料列表界面。

U:\	
多媒体	文件夹
同步字习	文件表
多科則有 	XHX → XHX
一次ロナン 音乐天堂	→ 文件本
录音文档	文件実
◆ 助漫菜単	文件夹
↓ Ĺ应用程序	

②按▼键将光标移到"音乐 天堂"上



③按<u>▼</u>键进入,按▼键将光标 移到需删除的文件上。



★ 在此界面,按 ★ → 健可 直接播放该音乐。 ④按 健出现如下界面。




★ 在此界面,按 (7.6) 键即可删除该项内容。

注意: 删除资料后,最好进行系统空间整理,空间整理后其所占用的空间才能完全释放出来,否则系统剩余可用空间可能不会增加删除部分资料同等大小的空间。

2 存储空间整理及格式化

2.1 空间检查

进入此功能可清楚看到存储空间剩余情况。



2.2 空间整理

当存储空间的碎片太多时,可对存储空间进行优化处理,选定此项按 (全个) 键确认屏幕显示"系统空间整理中…",过一段时间整理完毕后自动返回到目录。

注意:在空间整理过程中切忌按复位键,以免损坏系统,当删除或修改了某些资料后,请使用此功能,以使你的系统空间处于最优状态。若空间碎片太多系统长时间未响应(数小时)或其它情况下确实需要停止整理,请按复位键复位。所以,使用此功能前一定要另行备份个人资料,以防个人资料意外丢失。

2.3 磁盘格式化

当您的存储空间出现异常问题时,进行系统空间整理仍不能下载或未存储太多内容时即提示"空间已满"时,可对磁盘进行格式化操作,但这样会清除所有已存储或下载数据,所以使用此功能前请另备份数据。

2.4 驱动器低格

使用此功能会清除驱动器中所有存储和下载的资料及用户档案、学习记录、系统设置等重要内容,使用此功能后用户需要重新填写用户档案等内容并通过"一键通"按键进行重新注册用户PID号操作才能实现同步下载、学情通等功能。

- 注意: ① 请用户在一般情况下不要使用此功能,除非机器出现不能正常使用且复位无法恢复的情况。
 - ② 请在确保电池电量充足的前提下进行"空间整理及磁盘格式化"操作。

2.5 产品信息

可查看机器当前的程序和库的版本信息,以及独一无二的本机机身编号(例S/N:9861×××××××)。

十 双机互传功能

同机型的电子词典可讲行资源共享,可讲行"多媒体 应用程序、同步学习、名校考堂、动漫菜单"等网络资源中 的文件互相传送。

1 数据传输线简介



2 连接双机

用数据传输线的"数据线插头"插入电子词典的DATA LINK ID, 将两部机器连接起来, 如下图:



3 操作步骤

以传送MP3音乐为例。

①互传发送端: 将光标移 ②互传接收端: 将光标移 到"网络→双机互传→互传 发送"上



到"网络→双机互传→互传 接收"上



③互传发送端与互传接收端同时按 █■ス = 键确认进人如

下画面:

互传发送端讲入如下界面:




互传接收端讲入如下界面:




④互传发送端按▼键将光标移 到"音乐天堂"上。

「い」
 「多様体
 「今様体
 「今様本
 「今様本
 「今様本
 「今様本
 「今様本
 「今様本
 「今様本
 「今様本
 「今様本
 「一般を表現している。
 「」」
 「一般を表現している。
 「一般

⑤按/▼·-键进入后按▼键选择需传送的文件。



互传发送端显示如下:



互传接收端显示如下:



◆ 传输完毕后"互传发送端"提示"发送完 毕";"互传接收端"则提示"传输完成,等待下次传 输"。

十一 可换式多媒体菜单功能

本机采用了"WINDOWS风格下拉式菜单和动漫菜单(动漫菜单可在本公司网站上下载)"方式显示,根据您自己的喜爱可在系统中的"桌面设置"进行设置即可。

1 WINDOWS菜单(系统默认)

按■■键进入目录画面, (此为经典流行的Windows风格 菜单)如图:



在此画面按◆、▶键选择功能类别,并自动弹出下拉目录菜单,按▲、▼键选择功能类别中的子目录并按 型 进入。

在目录菜单中带"≯符号"的表示下方还有未显示的内容,按▼键即可看到。再按■₹ 键进人"开始"菜单,如图:



2 动漫菜单

要实现此功能只需进人"系统"功能下的"桌面设置",并按相应的提示进行操作即可。

想要丰富多彩的活动菜单,可登陆本公司网站下载其它动漫菜单(如下图),或换上您自己亲手打造的另类外观,让您的电子词典更有个性、更与众不同。

例:



十二 NMail 网络邮件的收发功能

1添加邮件

从"网络→NMail"进入NMail界面。按4、▶键移光标到"发件箱"如(图一)界面。按☞■■键进入邮件填写界面如(图二)。



主题:	
收件人:	
抄送:	
附件:	无附件
特效:	无特效
内容:	
[拼]	
	图二

"抄送" 项操作同"收件人"项。

"附件"项可按*******键进入"网络资源"中,选择需发送的文件。

"特效"项可按 ● A - 键弹出选择对话框如(图四)。按 ● A 、 ▼键选择,按 ● A - 键确认。选择特效功能可使收件人的 NTV518机产生相应的特效功能。如发送了开机动画,当收件人收到NMail后,开机动画就会设为你发送的开机动画。




图二

填写完成后,按**[F]**弹出"存储位置"对话框。按▲、▼键选择存储到"发件箱"或"草稿箱"。按**[**1]

注:编辑邮件也可在"草稿箱"进行,但邮件要在"发件箱"中才能发送。

2 发送邮件

①连接好电脑与电子词典。在电子词典上从"网络→NMail"进入NMail界面。按◆▶键移光标到"发件箱"。按F4键发送邮件如图。



②下载精灵显示如下图:



3 接收邮件

当用户发送NMail后或实现"一键通"功能时,下载精灵会自动搜索服务器。如有新NMail,下载精灵会自动接收并传送到你的电子词典上。下载精灵界面如下:



用户也可以在电子词典上进入NMail界面后,通过"一键通"功能连接电子词典和电脑,下载精灵会自动搜索服务器。如有新NMail,下载精灵会自动接收并传送到你的电子词典上。界面同上。

十三 NTrack学习轨迹记录和智能分析系统

当您在用电子词典进行同步多媒体课件学习、背单词等学习时,电子词典会自动将您的学习情况进行记录和分析,并生成相应的记录文件,当电子词典与下载精灵网络服务器进行"一键通"功能连接成功时,电子词典会自动将您的学习记录上传至下载精灵服务器,并进行智能分析,只要您下次(一定的学习周期后)再连通"一键通"功能时,网络服务会以NMAIL邮件的方式给您的学习情况进行通报及提醒您该继续哪些学习。

十四 NFLash MX——可视化设计工具

诺亚舟公司网站NTV518下载专区相应课件制作工具栏中挂有NFlash MX工具软件,从网站下载解压后,按相应提示进行安装后,即可使用。此工具简单易用,一学就会。

十五 NMessage学情通报系统

要实现学情通报功能,首先要进入"系统"功能下的"家长信息"并按**回题**键进入修改状态,准确修改填写家长信息。

请根据实际情况准确填写家长信息(举例:如下)。

家长信息1(请家长填写)

妈妈姓名: 历宏 生日: 1971年01月22日 手机: 13245675436

EMAIL: lh@noahtech.com

家长信息2(请家长填写)

爸爸姓名: 壶鸣 生日: 1969年01月22日 手机: 13098756652

EMAIL: hm@noahtech.com

注意:要求手机及EMAL信息准确可靠,同时家长也可 在家长郊码外设置郊码对此功能进行保护。


填写完家长信息后再通过"一键通"功能与下载精灵进行连接后,电子词典会自动将家长信息发送至网络服务器并进行存档记录。此后网络服务器会根据您的孩子的学习情况(学习轨迹及记录),自动向您发送短信或邮件对您孩子的学习情况进行准确通报。

NTV518新手基础篇

一 使用注意事项

- ◆ 请勿擅自对本机进行拆卸。
- ◆ 避免猛烈的撞击和突然的温度变化。
- ◆ 避免在温度过高或过低的环境中使用,在以上非正常的环境中使用显示屏的灵敏度会变差或者完全失效,这只是暂时现象,一旦回到正常的温度下,显示将逐渐恢复正常。
- ◆ 不可使用稀释剂、汽油或其它易挥发的清洁剂来擦 拭本机,请使用浸过水或中性清洁剂的软布来擦(软布须拧 干水份)。
- ◆ 避免本机靠近强磁场,如靠近正在工作的无线电话、接收机、电视机等都可能会对本机产生电磁干扰。过强的电磁干扰可能会引起系统复位,这是正常现象。
- ◆ 当屏幕显示模糊不清(亮度调到最大时)、闪烁、 发音等不正常时应及时更换电池。
- ◆ 不要使用钢笔、铅笔或其它尖锐物品来按本机键 盘。
- ◆ 用户所有重要资料请用其它方式另作备份,对因操作不当,擅自维修等情况导致机内资料丢失或损坏,本公司恕不负责。
- ◆ 请妥善保管本机,否则因您的私人资料泄漏给他人 所造成的损失,本公司恕不负责。
- ◆ 在系统空间整理或格式化过程中,切勿按复位键, 以免系统出现错乱。
- ◆ 本机在系统空间整理、格式化及下载时耗电较大, 强烈建议在使用该功能前,要确保电池电量充足,以防丢失 资料。
- ◆ 传输数据前,请先用传输线把电脑与电子词典连接 起来,如因操作不当出现异常情况时,按复位键一至两秒即 可。

二 机身简介



- ①显示屏幕
- ②[开/关]机键
- ③USB插口
- ④双机互传插孔
- ⑤麦克风
- ⑥耳机插孔
- ⑦复衍键 (RESET键)
- ⑧电池槽盖
- ⑨发音喇叭

三 基本使用说明 1 按键功能说明

ONOFF	开关机键。
	①朗文双解等英文词典的"例句"功能键。
	②在学习选择题中按此键表示选择答案"A"。
F1	③在拼音输入法中输入第一声调。
	④在MP3娱乐歌曲播放时,按此键可返回主目录并
	继续播放音乐。此时可进行其他功能操作。
	①朗文双解等英文词典的"习语"功能键。
F2	②在学习选择题中按此键表示选择答案"B"。
ريت ا	③在拼音输入法中输入第二声调。
	④在MP3功能中,按此键进人播放列表界面。
	①朗文双解等英文词典的"派生"和"词根"功
	能键。
F3	②在学习选择题中按此键表示选择答案"C"。
	③在拼音输入法中输入第三声调。
	④在MP3功能中,按此键进人播放模式选择界面。
	①朗文双解等英文词典的"句型"和"复合"功
	能键。
F4	②在学习选择题中按此键表示选择答案"D"。
	③在拼音输入法中输入第四声调。
	④在MP3功能中,按此键进入EQ模式设定界面。
	①按此键可删除字符、资料、记事、生词库、文
一般除	件等内容。
	②朗文双解等英文词典的"分类"和"用法"功
	能键。
查找	①在名片、备忘等目录界面下按此键可进行查找。
	②朗文双解等英文词典的"学习"功能键。
	在词典、学习等功能中按此键可使能发音的单词或
	选定的内容发音。
跟读	跟读功能快捷键。

後置	①进人系统音量、亮度、按键声音、发音模式和自动关机设置快捷键。
	(2)
	出"级别及音量"设置界面。
	③按947+此键可查阅当前功能的操作方法。
	①进入生词库功能。
	②在多媒体课件学习和MP3娱乐歌曲播放中起"快
(H-10) 44	退"功能。
生词 4	③在部首输入法时按此键可切换为"常见字"的
	输入。
	④按[947]+此键输入@符号。
	①在英汉、朗文双解等词典的释义界面下按此键可
	切换 IPA 国际音标或 KK 美式音标。
音标▶	②在MP3娱乐歌曲播放中起"播放"功能。
(8%2)	③在部首输入法时按此键可切换为"难检字"的
	输入。
	④按此键输入 ? 符号。
	①在具有双语解释的词典释义界面下,按此可在双
	语解释与单汉语解释之间切换。
	②在多媒体课件学习和MP3娱乐歌曲播放中起"暂 原"对此
[修改]	停"功能。
	③在英汉、朗文等词典的输入界面下按此键可进行 单词回顾查询。
	④按此键输入 * 符号。
	⑤对记事、牛词库组名等进行修改的功能。
	①对记事、牛词库等资料进行添加的功能。
ጮ紊加	②在多媒体课件学习和MP3娱乐歌曲播放中起"快
	进"功能。
	③在浏览下载的文本文件时按此键可进行书签设
	置功能。
0 9	在现汉双语等中文词典中,按此键可反显见字,按
	/*^ = 键进人同义词的释义界面。

Pô	在现汉双语等中文词典中,当屏幕的右上角显示图	
	图标时,按此键可放大繁体字。	
SHIFT	与有上档功能按键或符号键配合使用,且一次有	
	效,按此键后屏幕上的"SHIFT"会显亮。	
型÷	①输入字符时按此键可插入空格。	
	②在计算中按此键用作除号。	
	①在词典、学习等功能中按此键可使能发音的单词	
	或选定的内容进行复读。	
复株 輸入法	◎输入字符时按此键可切换拼音、五笔、笔划、部	
	首、英文、数字、符号等输入法。	
目录	在任何界面下按此键均返回到总目录界面。	
	①奇数次点击,进入"MP3"功能界面。	
MP3	②偶数次点击,进人"录音"功能界面。	
	①奇数次点击,进人"学习"功能目录界面。	
[学习]	②偶数次点击,进人"网络资源"目录界面。	
[Hamma]	①奇数次点击,进人"新英汉"词典的查询界面。	
新英汉	②偶数次点击,进入"英汉"词典的查询界面。	
朝文	点击进人"朗文双解"词典的查询界面。	
	①奇数次点击,进入"现汉双语"词典的查询界	
	面。	
现汉	②偶数次点击,进人"简明汉英"词典的查询界	
	面。	
返回	退出当前功能,回到上级目录。	
₩ λ =	①选择目录或子目录时按此键确认。	
	②输入内容结束时按此键确认。	
	③在计算中按此键用作等号。	
	①移动光标、选择目录或查看内容等。	
	②按Ⅷ+此键输人 '符号。	
▼.	①移动光标、选择目录或查看未显示的内容等。	
	②按¶¶+此键输人 _ 符号。	

•	①词典反查时选定字符。
	②在部分应用中删除输入的字符等。
	③按9447+此键输入(符号。
•	①词典反查时选定字符。
	②在学习设置中切换不同的学习内容等。
	③按[997]+此键输入)符号。
. *	①用于浏览目录、资料进行整屏向上翻动显示。
	②在MP3娱乐歌曲播放时起"快退"功能。
	③按997+此键输入 . 符号。
·*	①用于浏览目录、资料进行整屏向下翻动显示。
	②在MP3娱乐歌曲播放时起"快进"功能。
	③按緊鬥+此键输人 ,符号。

2 屏幕标识说明

在显示界面中, 屏幕所有标识显示如下:



爾文 表示朗文双解中的词汇。

GRE 表示GRE考试级别范围内的单词。

GMAT 表示GMAT考试级别范围内的单词。

TOEFL 表示托福考试级别范围内的单词。

IELTS 表示雅思考试级别范围内的单词。

GET6 表示大学六级范围内的单词。

GET4 表示大学四级范围内的单词。

斯琳 表示新课标中的词汇。

墨。表示小学至初中级别范围内的基础单词。

- *** 表示朗文双解单词的星级。
 - ***表示最常用的1000单词; **表示最常用的1001~2000单词; *表示最常用的2001~3000单词。
- SHIFT 此键显亮时,表示选用了SHIFT键。
- NUM 表示当前已切换到数字输入状态。
- ENG 表示当前已切换到英文输入状态。
- ① 表示当前单词或内容可以发音。
- 表示已设定闹铃或有未到时间的提醒(重要纪念日只服于当天)。
- ★ 表示当前屏幕可向上移。
- ★ 表示当前屏幕向左还有内容。
- → 表示当前屏幕向右还有内容。
- 表示当前屏幕可向下移。
- ▲ 表示当前屏幕可向上翻屏。
- ▼ 表示当前屏幕可向下翻屏。
- 例证 表示当前单词有相关联的例句。
- 羽 表示当前单词有相关联的习语。
- [xt] 表示当前单词有其相对应的派生词。
- [iik] 表示当前单词有其相对应的词根。
- 表示当前单词有相关联的句型说明。
- **室** 表示当前单词有相关联的复合词。
- 表示当前单词有其相同类别的单词。
- 思述 表示当前单词有相关联的用法说明。
- 學习 表示当前单词有相关联的学习提示说明。

四 输入法简介

在需要用到输入法的地方,屏幕左下角会出现输入法提示,这时按照。 就健可以切换到所需的输入法。

1 全拼输入法

采用完整拼音输入,可以输入声调,用26个字母键输入拼音,其中"ü"用"v"代替。

当屏幕显示"[拼]"符号时,表示正处于全拼输入法。 如下图:



直接输入正确拼音字母后按 () 建确认,屏幕下方显示同音汉字,按 () 建可查看其它未显示的同音汉字,按代表目标汉字的数字键,此汉字就出现在屏幕的光标处;按 () 建入 ; 键 结束输入并查看内容。

2 笔划输入法

采用汉字的笔划数来输入汉字字符。

当屏幕显示"[笔]"字时,表示正处于笔划输入法;确定欲输入汉字的笔划数,输入数字(若输入一划至三划的字需要按 (本本) 键确认),则出现同笔划数的汉字,按 (、) 键可查看其它汉字;以后步骤同拼音输入法。

3 五笔输入法

这是以拆分汉字字形结构为特点的一种编码方法,用户 可查阅本书后附的五笔字型键盘字根总图。

当屏幕显示"[五]"字时,表示正处于五笔输入法;输入汉字的五笔编码,输入全码直接上字,输入简码按 (★A-) 键确认;若输入的内容不符合实际情况则屏幕下方显示"查无此字"字样。

4 部首输入法

当屏幕显示"[部]"字时,表示正处于部首输入法。此时当屏幕右下角显示"[常]"字时表示"常见字"输入,按摩里子键可切换为"难检字"输入。

5 其它输入法

在记事等功能里还有数字、英文和特殊字符输入法等。

五 系统复位

在本机器机身上有一个系统复位键,当系统由于意外情况出现故障时,用户只要用平头细物触及该键一至两秒即出现如图画面后并恢复正常。


系统正在检测硬件 请稍候…

六 电源使用

本机电路设计适用普通七号及充电电池,日常使用时建议最好使用充电电池。当机器提示电池电量不足或屏幕显示模糊不清(亮度调到最亮)、闪烁、发音不正常时,请用户及时更换电池。

请特别注意:

- 1.为防止资料丢失及系统复位后各项设置会恢复为默认值,建议用户备用两对电池,在更换电池时,请尽快将机器中的电池更换好。
- 2. 安装电池时,请按下图电池极性方向正确安装电池, 以免电池极性装反损坏机器。



- 3.更换电池时先将机器关闭,更换过程中不可使用按 键操作。
- 4. 正常的按键操作与开关机操作需在电池正常安装后 讲行。

温馨提示:不正确的安装电池有可能使机器出现意外故障,此时您只要将电池取出来后,并按一下复位键一至两秒后再重新装好电池即可。

七 词典功能

1 朗文双解词典功能

朗文词典的内容包括词条、音标类型、音标、词性、释义和八大属性。其中词条、音标类型、音标、词性和释义采用直接显示方式;例证、用法、习语、句型、派生、词根、分类和学习提示等需通过按相应属性键间接显示。本词典具备全程无限跳查功能。

本产品采用快捷查找法,只要输入相应单词中的字母和 空格,就能实现词典全部内容的查询,其中,

- ①非英文字母用相近英文字母代替;
- ②其它符号不用输入。

为了方便您使用,本词典设置了普通查询、顺序查询、 模糊查询三种查询方式及反查、回顾、生词库三大功能。

1.1 发音、跟读及复读功能

当单词的解释界面显示**①**(1),表示该单词可以发音。当系统设置为自动发音时,进入单词的解释界面,系统会自动播放英式发音;若设置为手动发音,则需按^{②***}键聆听读音。


在可发音的单词解释界面,可进行跟读对比。按 键, 电子词典会进行原音播放, 当屏幕显示"跟读"时, 请对着麦克风跟读单词。按任意键退出跟读录音后, 系统会自动播放原音与录音, 进行跟读效果对比。

在可发音的单词解释界面下,可进行复读。按键,无限次播放读音,按任意键停止发音。

1.2 普通查询

举例操作如下:

按**壓**欠快捷键进入朗文双解词典的输入界面,输入英文"ask"后屏幕同时显示六个最相近的单词。



按 **(車)** 键 确 认 后 进 人 "ask" 的释义界面:

- ◆ 在释义界面下,按▼键浏览未显示的内容,按★、▼键浏览前后相邻的单词。
- ▼ 正列561312-1613年763.● 可按**「「「極**な健切換为汉语経义界面或双语経义界面。
- ◆ 若需查找其它词条,可在释义界面直接输入所需查 找的词条。

未找到,显示相近词…

为方便您使用,对单词的八大属性功能**举例**操作说明如下:

1.2.1 例证

查询当前例句

在单词"ask"的释义界面下,当屏幕显示例字时,按 **F1**键后反显例字。





再按 (●A・)键显示如右界面,在此界面下按▼可浏览其它未显示的内容。

★Can I ask a question? 我可以提个问题吗? ★She asked me several difficult questions, 她问了我几个难题。 ★I think I'd better ask him who he is,

查询所有例句


在单词"ask"的释义界面下,先按**哪**健,再按**F1**键后调出显示"ask"的所有例句。

★Can I ask a question? 我可以提个问题吗? ★She asked me several difficult questions. 她同了我几个难题。 ★I think I'd better ask him who he is.

按▲、▼键浏览未显示的内容,按**全**、**▼**键浏览其他 释义的例句。

1.2.2 习语

当主词条的释义界面显示"习语"时,按 F2 键进人该 丰词条的习语目录界面。



按▲、▼键选择习语,按**▲**→键进人该习语的释义 界面。

1.2.3 派牛与词根


派生和词根两个属性相互对应,即如果由A词派生出 B词,则B词的词根是A词。

当主词条的释义界面显示"派生"时,按**F3**键显示派生列表,按▲、▼键选择,按**F**3键进入该派生词的释义界面。

当主词条的释义界面显示"词根"时,按 F3 键进入该单词词根的释义界面。

1.2.4 句型


当主词条的释义界面显示型字时,按**F4**键反显型字;按**F4**键可浏览其内容。




在主词条的释义界面下,先按 瓣 键,再按 F4 键后列出的所有句型。按▲、▼键浏览未显示的内容,按金、▼键浏览其他释义的句型用法。

1.2.4 分类与用法

在单词"ask"释义界面下,按**LME**键进入分类属性内容,再按一次**LME**键切换至用法属性界面。



1.2.5 学习




按▲、▼键选择目录,按┛■ス ■键进入查看内容。

1.3 顺序查询

- ◆ 输入一个或几个英文字母,屏幕会跟随显示以输入字母开头的最前六个单词。
- ◆ 在词条的浏览界面中,按▲、▼或**★**、▼键可浏览 跟随显示的单词至词典的最前一个或最后一个单词。


举例操作如下:

输入英文 "make" 屏幕同时跟随显示六个最相近的英文单词,按▼键将光标移到"make off"上,再按 ® → 键确认进入该词条的释义界面。



1.4 模糊查询

对记不清拼写的单词可使用?或 * 符号来代替未知字符,其中?号代表任意一个字符,*号代表任意个字符。 举例操作如下: 输入字符 "athl?*c", 再按 ♥ス = 键确认。




1.5 反杳

- ◆ 本功能提供释义界面下中文和英文单词的反查功能。

举例操作如下:

1.5.1 单个反查


在单词 "make1" 的释义界面下,按▶键出现光标并移动光标到目标单词 "something"上,再按 ● → ■ 键确认弹出 "选择反查词典"框。



按▲、▼键选择反查词典,按**/*****键确认进人反查单词的释义界面。

1.5.2 多个反查

在单词"make!"的释义界面下,按》键出现光标并将光标移动到汉字"某"字上,再按哪一键后"SHIFT"显亮,再按》键同时反显"某事"两字。



再按 ● A = 健确认弹出"选择反查词典"框。按 A 、 ▼ 健选择反查词典,按 ● A = 健确认进人反查词的释义界面。

注意:

- 1. 在单词或其属性浏览的过程中,只要在释义或例句 界面,均支持无限英汉反查功能。
 - 2. 单词的音标及解释中的音标不能进行反查功能。

1.6 回顾


- ◆ 本功能提供所查询单词的历史记录,能够记录最近 所查的120个主词。
- ◆ 在朗文双解的输入界面,按[回顾]键即进入历史记录画面,选定需要重查的单词,按 健和 = 键即进入该单词的释义界面。

1.7 生词库


本功能提供给用户自建生词库。用户在浏览单词时可以根据兴趣与需要自建10组生词组,每组可添加100个生词。用户可以在学习功能里对生词进行反复学习直到掌握为止。

举例操作如下:


首次使用时,在单词"make1"的释义界面下,按**重更**键后显示提示界面。



此时按**Y。**键确认进入"输入新组名"界面,输入组名后按**Y**、键进入生词组列表界面。



此时再按**[1**] 键显示"无生词",最后按**[1**] 键影的 前主词添加到生词库中。



- ◆ 用户还可以对生词组中的单词进行删除和生词组名的删除、修改等操作。

2 新英汉词典功能

本词典收录了《新英汉词典》(世纪版)550万字内容。 现作为网络词典下载预置,若删除后,可登陆诺亚舟教育网 站下载本词典。词典将存放在电子词典的"网络资源\词典 管理"中。

新英汉词典的词条内容主要包括词目、音标、词性、释 义和属件。

复合属性

当主词条的释义界面显示"复合"时,按**F4**键进人复合词的列表界面。按▲、▼键选择复合词,按**F4**键查看该复合词的释义界面。

同义、反义、辨析、构词属性

当主词条的释义界面显示"学习"时,按□或□键弹出"属性"框,按▲、▼键选择属性,按□x=键进入查看相关的属性内容。

例证、习语、派生、词根和分类属性操作请参考朗文双 解词典中的功能操作介绍。

其他功能操作请参考朗文双解词典中的功能操作介绍。

3 英汉词典功能

英汉词典的功能操作请参考朗文双解词典中的功能操 作介绍。


4 现汉双语词典功能

现汉双语解释界面内容主要包括主字、主词、繁体字、 拼音、解释、放大镜符号等内容。

在"系统"下的"现汉设置"中,可将本词典设置成"现代汉语"版或"双语现汉"版,系统默认为现代汉语。

举例操作如下:

在现代汉语词典的输入界面,输入"zhong"后按 ¹ 定 键确认后列出候选字。



按数字键"1"选择"中"字;再按**/■**ス-■键确认进 人"中"字的释义界面。



- ◆ 在释义界面下按▼键浏览未显示的内容;按金、▼ 键浏览前后相邻的词语。
- ◆ 其反查等功能操作请参考"朗文双解"中的操作 介绍
- ◆ 在(图三)界面下按▲、▼或★、**▼**键可上下浏览词条至库头或库尾。
- ◆ 如所查询的字有"繁体字及多笔划简体字",在屏幕的右上角会显示"放大镜"图标(如图),按**P3**键可将繁体字放大。



◆ 如所查的字有"**见**"字,表示其有同义词,可按**0**。 键查看其同义词的释义。

5 成语双解词典功能

成语双解词典的功能操作请参考现代汉语词典中的功能操作介绍。

6 简明汉英词典功能

可以用拼音、五笔、笔划、部首四种输入法输入需查询 的汉语词汇,按疑辩证可切换各种输入法。

举例操作如下:

在简明汉英词典的输入界面下,输入"da"后按****** 键确认。



在释义界面下按★、▼键浏览前后相邻的汉字。

其反查等的功能操作请参照"英汉词典"中的操作介绍。

7 新课标词典功能

此词典是根据中学生所需掌握的标准词汇而量身定做的,是为中学生进行全方位单词学习的词典。

操作方法请参照"朗文双解"中的操作介绍。

8 分级词典功能

分级词典根据各级考试所包含的词汇量,将单词分成 十大级别。

进入分组词典后选择级别,按**□1** 建进入词典查询界面。具体的功能操作方法请参照"朗文双解"中的操作介绍。

9 常备词典功能


包括谚语警句、英美姓名、国家名称、不规则动词和构词法等内容。操作方法请参照"朗文双解"中的操作介绍

10 新词词典功能


用户可以根据自己的需要进行添加单词。

举例操作如下:

首次进入新词词典显示添加提示,按**☞■■**键进入添加界面。



输入字母"week"并按 ▼ 建确认后光标跳到音标 顶上,屏幕列出候选音标,按数字键输入相对应的音标,按 ▼ 建浏览其它未显示的音标。



输入音标后,按 **★** ★ 健确认后光标跳到解释项上,输入释义后按 **★** ★ 健确认,弹出保存确认框,并按提示进行操作即可。



当新词词典添加了单词后, 进入新词词典显示如图。



在此画面下,输入字母可直接查询单词,按**逐题**键进入添加单词画面。

11 网络词典功能

在本公司网站上提供有丰富的网络词典下载: 其中有化学、会计、电子、生物等专业词典(下载方法请参看本书前面的普通模式下载/上传详述)。

操作方法请参照"朗文双解"中的操作介绍。

八 记事

1 名片盒


如果已加密码,则需先输入密码才能进入。 具体操作举例如下:

1.1 添加名片

在名片输入状态下,输入"李三",按**/**■ス-■健后弹出 关系选择框,按▲、▼、**﴿**、**▶**健选择关系。



直接按 (氧) - 键确认后光标跳到"手机"项上,输入手机号码,在输入内容的过程中如按 (基) 键弹出"保存"提示界面,并按提示进行操作即可。



如输完所有项目内容后按 (氧) 键确认则直接进行存储,屏幕会显示"存储中…"字样,并跳出到名片姓名目录画面。

在输入编缉名片的过程中,按【数键可切换各种输入法。

1.2 名片查询

1.2.1 顺序查询

按▲、▼或▲、▼键浏览所有名片目录,选定所需名片,按 (★) - 健即可浏览名片内容。

1.2.2 按**亚**键查找(名片超过七张才有此功能)。 ①按百家姓查找

按**工**建)键,选择按百家姓查找项,按**业**键进人,按 **、**)键浏览所有的姓,按数字键选择欲查询的姓后,即出现 包含该姓的所有名片。

②按关系类查找

按**□■■**腱,选择按关系类查找顶,按**□**▼→键进人,按 ▲、▼、**《**、▶选择关系类,按**□**▼→键即出现包含该关系的 所有名片。

③按关键字查找

按*******键,选择按关键字查找项,按*******。键进人,输入 欲查找字符,按*******。键确认,系统在记录列表中选中包含该 字符的首张名片,然后按********。键即可浏览。

1.3 名片修改

如要对某张名片进行修改,则首先进入到此名片的内容浏览状态,然后按证题键即出现光标,移动光标到目标字符,按证题键则在光标(光标必须为"_",若光标呈"圆"状,则覆盖输入)字符之前插入字符,按证题键则删除带光标(无论是带"圈"还是"_")字符。修改完毕,按图像,选择"Y"系统重新存储,选择"N"放弃修改。

注:按፻፮፬键可以切换"■"和"_"两种光标。

1.4 名片删除

在名片目录画面里,选定欲删除的名片,按**mm**键即直接出现提示画面,直接按**v** 键则删除此名片并自动返回到名片目录。

2 备忘本

- ◆本记事簿可记录时间日期、标题和内容,用来记录过 去或将发生的事情。
 - ◆操作方法请参照"名片"中的功能操作介绍。

3 提醒

3.1 纪念日期

- ◆ 可记录重要的日子,首次使用时屏幕显示"无记录"界面后接着进入编辑画面。
 - ◆ 操作方法请参考"名片"中的功能操作介绍。

当输完内容后按**★★** 键进 人存储时,弹出提示框。



选择"文本提醒"并存储后,当纪念日期和机器的日期相同时,每次开机时会弹出提示。

当纪念日期和机器的日期相同时,每次开机时除了会弹出提示外,同时会播放提醒铃声。可在"系统/铃声设置/提醒铃声"中设置您喜欢的提醒铃声。

3.2 个人约会

- ◆ 可记录重要的会议和约会等,其操作请参考"名片"中的功能操作介绍。
- ◆ 存储了内容后:在关机状态下,当时间和日期到达您所设定的提醒时,屏幕显示提醒内容。

当时间和日期到达您所设定的提醒时,屏幕显示提醒内容,并播放提醒铃声。可在"系统/铃声设置/提醒铃声"中设置您喜欢的提醒铃声。

3.3 行程提醒

- ◆ 本功能有一次、每日、每周提醒等类型供选择。 可输入提醒时间和内容。其操作请参考"名片"中的功能操作介绍。
- ◆存储了内容后:在关机状态下,当时间到达您所设定的提醒时间时,屏幕显示提醒的内容,以便您查看。

当时间到达您所设定的提醒时间时,屏幕显示提醒内容,并播放提醒铃声。可在"系统/铃声设置/提醒铃声"中设置你喜欢的提醒铃声。

4 理财簿

操作方法请参考"名片"中的功能操作介绍。

5 课程表

详见"NTV518新手必会篇"中的"编辑课程表"。

九 计算功能

1 计算器

计算器有如下功能:

四则运算: +, -, ×, ÷

存储器运算: M+, M-, MC, MR

特殊符号说明:

M+:表示将显示值与存储值相加并存入存储器中(如 屏幕无"M"标志表示存储器中无数据,则直接将显示值存 人存储器)。

M-: 表示从存储器的数值中减去显示值后并重新存储。

MR:表示把存储器中的数值读出到屏幕,作为当前数值参与运算。

MC:表示清除存储器中的数值(屏幕"M"标志消除)。

- (H.m.): 表示清除当前运算重新开始。
- No: 表示清除当前显示的数值。

+/-: 切换数值的正负号(负数先输入数值再输入负号)。

2 科学计算

按键说明:多数与函数计算有关的运算符号和字符与字母键共用。在计算功能下,可直接键人数字、字符进行运算操作;对于有上档函数和字符的键,要先按哪一键,再按相对应的字母键。如(\$m)键,如直接按(\$m)键表示cos,若按

本计算器包含简单计算和函数计算两大功能。科学计算 能讲行以下运算:

四则运算: +, -, ×, ÷

倒数: 1/x

平方和多次方: X², X^y

指数运算: ex, 10x, EXP

开平方根和多次方根: \sqrt{x} , $\sqrt[3]{x}$

对数运算: lg (log), ln

阶乘: n!

三角函数计算: sinx, arcsinx, cosx, arccosx, tanx, arctanx

双曲函数计算: shx , ar shx , chx, archx, thx, arthx

存储器运算: M+, M-, MC, MR

百分比运算: %

角度单位模式:按哪十B→可切换度(DEG)、弧度(RAD)与精度(GRAD)

■ : 按此键可删除当前显示数值的最后一位。 计算举例:

项目	例子	按键操作	显示结果
四则	65+78-24	65+78-24=	119.
运算	783 × (49-61)	49-61= × 783=	-9396.
	$(65 \times 2 - 79) \div 6.3$	65 × 2=-79= ÷ 6.3=	8.09523809524
	123456 × 654321	123456 × 654321=	8.0779853376e10
存储	70×9	MC70 × 9=M+	MEMORY 630.
器运	$-50 \times 6 = 300$	50 × 6=M-	MEMORY 300.
算	+20 × 3=60	20 × 3=M+	MEMORY 60.
		MR	MEMORY 390.
	20 × 3	MC20 × 3=M+	MEMORY 60.
	$-20 \times 3 \div 6$	÷6=M-	MEMORY 10.
		MR	MEMORY 50.
百分	1/2 %	1÷2 shift %	50.
	200 × 10%	200×10 shift %	20.
算	300(1-20%)	300-20 shift %	240.
	400(1+30%)	400+30 shift %	520.
函数	log18+20	18 shift log+20=	21.2552725051
运算	sin 45	45 sin	0.70710678119
	arccos 0.5	0.5 shift cos-1	60.
	In 25	25 shift In	3.21887582487.
	10!	10 shift n!	3628800.
	2 π × 15	$2 \times \text{shift} \pi = \times 15 =$	94.2477796077.
	92	9 shift ×2	81.
	9 ³	9 × ^y 3=	729.
	2 × 10 ³ +99	2 shift EXP 3+99=	2099.
	sh 32	32 shift hyp sin	3.94814800913e13
	arch 77	77 shift hyp shift cos-1	5.03691043412


注意:

- 1. 当计算中出现数值超出范围、除以零、函数参数不正确等错误时,屏幕会出现"ERROR!"等字样,按**H**。清屏可重新开始计算。
- 2. 此计算器可显示12位数字,计算结果超过12位时会 自动四舍五人共取12位数,并以科学记数法表示。

3 统计计算

例: 输入数字1后按 ♠ → → 键, 输入数字2后按 ♠ → → 键,

输入数字3后按/♥ス ●键显示如下:



此 时 按 ▲ 、 ▼ 键 可 看 到 如 下 结 果 : 数 据 个 数 3 , 样 本 和 6 , 样 本 平 方 和 1 4 , 算 术 平 均 值 2 , 平 均 偏 差 0.66666666667 , 偏 差 平 方 和 2 , 样 本 标 准 偏 差 1 , 总 体 标 准 偏 差 0.81649658093 , 样 本 方 差 1 , 总 体 方 差 0.666666666667 。

如要继续添加数据,可直接输入数值后再按 (● △ - 健 。

4 进制换算

选定此项按 键和 = 键确认进人十进制换算界面,再按 键可在"十进制、十六进制、八进制"换算之间切换。

在其中一个换算界面输入数值后,再按******-键则可切换"十进制、十六进制、八进制"换算的数值。

在十六进制中直接输入A-F,字母与数字在同一键的情况下则先按 (MT)键,再输入相应字母即可。

例: 在十进制换算中输入数字11后,按**/**● → → 键可切换 如下界面:







5 贷款按揭

本功能根据"银行贷款本金、贷款期限(月)、贷款年利率"计算出"每月等额偿还额、总还银行贷款、所还利息总和"。

例: 在"银行贷款本金"里输入数字10000;在"贷款期限(月)"里输入数字60(表示60个月);在"贷款年利率"里输入数字5,每次输完数字都按 ▼ → 键确认;再按 ▼ → 键可切换查看如下结果:



6 单位换算

本功能包含"长度、面积、容积、质量、温度等"五种常用单位的换算,所有单位换算方法相同。按 (□) 健确认进入单位换算界面后,再按 (□) ▼键翻阅邻近等式。

例: 以长度单位中的"米与市尺"举例:

在(图一)的界面状态下先按**H。**键清屏,再输入数字3;按**M**····键确认后显示如(图二)。





7 所得税

如果使用系统默认设置,可直接进行所得税计算。若情况有变,则必须先进行所得税设定后才能进行所得税计算。

7.1 所得税计算

输入每月的税前收入(假设2万元人民币),按 **★** ■ 键可切换查看"应缴纳所得税3465、税后收入金额16535"。

7.2 所得税设定

7.2.1 每月扣减额

输入所在地区的税收底线,如某市只对月工资高于1600元的收入者征税,先按册键清屏,在此栏输入"1600"后按∰率→键确认即可。

7.2.2 恢复初始值

根据需要选择"每月扣减额和税率等级设置"是否回到系统默认的初始设置值。

7.2.3 税率等级

系统默认值为国家统一规定的征税税率等级,用户也可以根据情况自己设置。

8 增值税


8.1 税率设置

在"税率设置"里先按 H_{\bullet} 腱清屏然后输入数字20,即表示税率为20%,再按 $\sqrt{\bullet \Lambda}$ =键确认并退出设置。

8.2 已知税后价

例: 在"已知税后价"里输入数字800(图一),再按 ■ 注键确认得出结果如(图二)。






8.3 已知税前价

匆: 在"已知税前价"里输入数字800(图一),再按 ■ 注键确认得出结果如(图二)。





- 9 汇率换算
- 9.1 汇率设置
- 9.1.1 人民币换外币(指一元人民币可以换多少外 币)

选定该项按 ♠★ → 健进人如下界面后,先按 ┡ → 健清屏,然后输入数字 0.5 ,再按 ♠ → → 健确认并退出设置界面。



9.1.2 外币换人民币(指一元外币可以换多少人民币)

选定该项按 ♥ス ■ 腱进入如下界面后,先按 ♥1. 腱清屏,然后输入数字 2 ,再按 ♥1. 键确认并退出设置界面。



9.2 外汇兑换

9.2.1 人民币换外币

例: 如(图一)输入数字50, 按**□** → ■ 键确认得出结果如 (图二)。





9.2.2 外币换人民币

例: 如(图一)输入数字50,按**★ :** 键确认得出结果如(图二)。





十 娱乐

包括洞穴探险、推箱子、五子棋、华容道、黑白棋和逻辑推数等游戏,还可到本公司网站上下载其它游戏。游戏规则按哪中十重重键查阅。

十一 资料

包括学科小学、学科中学、少儿资料、文学鉴赏、益智游戏、开心乐园。内容丰富有趣、涉及面广。

十二 时间功能

1 时间日期

本功能可显示系统设置的日期、时间、星期以及所对应的阴阳历日期,12小时制的上午用AM、下午用PM表示。操作方法请按 (MT) + () 建亚键 查阅.

2 世界时区

3 倒数计日

本功能可进行倒数计日,操作方法请按**☞**+**▽**建立键查阅.

4 时间校正

进入设置画面后按**《、**▶键选择日期,按▲、▼键调整年、月、日、时间的数值,按**□** → 键确认并退出设置画面。

5 闹铃设置

闹铃的铃声在"系统/铃声设置/闹铃铃声"中设置。

6 月历

本功能可方便地查看1800-2049年的阴阳历对照日、天干地支及星期。操作方法请按₩7+▼▼1键查阅。

十三 系统功能

1 系统设置

1.1 铃声设置

可选择闹铃和提醒的铃声。进人本设置功能后,用户可在"网络资源\音乐天堂"中,选择喜欢的音乐文件,设置成铃声。

1.2 现汉设置

对现代汉语词典进行设置的功能,用户可根据需要选择"现代汉语或双语现汉"。

1.3 亮度调节

进入设置画面后按**∢、▶**键减小或增大亮度,按**▶**键 确认并退出设置画面。

1.4 发音模式

用户可根据需要选择"手动发音或自动发音"两种发音方式。

1.5 密码设置

密码位数为1-8位,能够对资料、游戏、家长信息等进行保护。设置密码后,再进入这些功能时,系统会要求先输入密码。

1.5.1 设置密码 (所有密码设置方法都相同):

例: 进人密码设置界面(图一);输入1-8位字符后,再按 **●** → ■ 键确认(图二);再输入相同的密码后按 **/** ● → ■ 键确认(图三)。







1.5.2 清除密码

在(图一)界面下输入旧密码后按 键确认进入(图二)界面;在(图二)界面下直接按键 键和 = 键确认即可清除密码,如(图三)。



1.6 时间方式

可选择12小时或24小时制设置,按▲、▼键选择时间方式,按**★**、■键确认并退出设置画面。

1.7 音量调节

按**◆**、▶键减小或增大音量,按**◆**→ 键确认并退出设置 画面。

1.8 按键声音

按▲、▼键选择有声或无声,按**▼** 建确认并退出设置画面。

1.9 白动关机

为节约用电和保护机器,本机有自动关机功能,您可以选择自动关机时间的长短和不自动关机,按▲、▼键选择,按 (基本 =) 健确认并退出设置画面。

1.10 显示模式

可设置在朗文双解、新英汉、英汉词典的单词列表状态下,单屏或双屏显示。

2 开机设置

对开机时您想第一眼看到的显示画面及听到的开机音乐讲行设置。

2.1 开机音乐

若选择"开机音乐"为开机设置,按 取录。键则进入"网络资源\音乐天堂"中,选择喜欢的音乐文件,按 取录。 设计返回开机设置。

若选择"开机音乐"为开机设置,在下一次开机时,可播放所选音乐。如不想听播放的音乐,按任意键停止播放。

若想取消开机音乐设置,在开机设置界面,移动光标至"开机音乐"上,按**rest**健即可。

2.2 开机画面

若选择"开机画面"为开机设置,按 取录。键则进人"网络资源\图片素材"中,选择喜欢的图片文件,按 取录。 键确认并返回开机设置界面。

2.3 其他选项

若选择其他选项为开机设置,只要按******键即可。下次开机自动调出您所设置的内容。

十四 产品规格

型 号: NTV518

LCD点阵: 120×240

显示区:7行×15个汉字

键 盘:58键

电 源: 1.5V 7号 碱性电池/充电电池 (7号) 一对

工作温度: 0~40度 重 量: 约130克

外型尺寸: 110×76×18mm

十五 售后服务

为让您放心使用本产品,我们将对产品的质量问题按情况实行保修服务。为了更好的为您服务,我们需要将客户信息跟踪存档,用户买回本电子词典后,请把三包卡寄回本公司或登录本公司网站在线注册,也可与当地代理商联系或直接向我公司咨询。

公司电话: 0755-83432800

售后服务电话: 0755-27652324

网址: http://www.noahtech.com.cn

E-mail:marketing@noah21cn.com


邮编: 518048

地址:深圳市福田区天安数码城科技创业园B座10楼

附录A 简易故障排除方法

故障	原因	排除方法
一、显示不清 断、闪烁、键音 或音乐不正常	1.电池电量不足 2.使用环境温度 不正常	1.请更换电池 2.在正常环境温 度下使用
二、死机(操 作失灵)	1.操作不当 2.在恶劣环境 (强电磁场、低 温干燥场所等) 下使用	1.系统出错,按 复位键一至两秒 (在正常环境温 度下使用)
三、部分功能出现操作错误、异常	系统程序破坏	请进行系统升级

附录B 五笔字型键盘字根总图





创新诺亚舟电子(深圳)有限公司

地址: 深圳市福田区天安数码城科技创业园 B 座 1 0 楼

电话: 0755—83432800 邮编: 518048

E-mail:Marketing@noah21cn.com 网址: www.noahtech.com.cn